

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50С) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышке	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги 			
Донды 			
Плавание 			
Погружение без газового баллона 			

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.  
Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течении нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода.  
Часы механические с автоподзаводом требуют ежедневно утром и вечером подзаводку по 5-10 оборотов (в зависимости от интенсивности носки часов).

Циферблат Ronda 788



Фазы полной Луны

	2012	2013	2014	2015	2016
JAN.	09	27	16	05	24
FEB.	07	25	15	04	22
MAR.	08	27	16	05	23
APR.	06	25	15	04	22
MAY	06	25	14	04	21
JUNE	04	23	13	02	20
JULY	03	22	12	02/31	19
AUG.	02/31	21	10	29	18
SEPT.	30	19	09	28	16
OCT.	29	19	08	27	16
NOV.	28	17	06	25	14
DEC.	28	17	06	25	14

Положение заводной головки 1.

-часы отображают время.

Положение заводной головки 2.

**Настройка даты**

- осторожно потяните заводную головку в положение 2.
- вращением головки установите текущую дату.
- вернитесь в положение 1.

**Не выставляйте дату между 21:30 и 03:00.**

Положение заводной головки 3.

**Настройка времени**

- осторожно потяните заводную головку в положение 3.
- вращением головки установите текущее время.
- вернитесь в положение 1.

**Настройка фаз Луны**

- осторожно потяните заводную головку в положение 3.
- вращением головки установите фазу Луны по последней дате (см.таблицу).
- вернитесь в положение 1.