

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLS (US) / Штюрлинг Ориджинал ЛЛС
Company Stuhrling Original LLS, 449, 20th Street, Brooklyn, NY, 11215

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ STUHRLING ORIGINAL КАЛИБР МЕХАНИЗМА № YM91

Хронографическая функция: хронограф с малой секундной стрелкой, точность 1/5 сек.

Максимальное время измерения составляет 59 минут 59 секунд.

Батарея: SR920SW

Важная информация о наручных часах

- Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Таблица соответствий степени водозащиты

Обозначение на корпусе	 Мытье рук	 Принятие душа, ванны	 Плавание	 Ныряние	 Ныряние с аквалангом
- (нет) ¹	✗	✗	✗	✗	✗
WR ²	✓	✗	✗	✗	✗
3 ATM (30M, 3BAR) ³	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (50M, 5BAR) ⁴	✓	✓	✗	✗	✗
10 ATM (100M, 10BAR) ⁵	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (200M, 20BAR) ⁶	✓	✓	✓	✓	✗

¹ – Недопустим контакт с водой, брызгами, потом и т.д.

² – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

³ – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

⁴ – Не допускается плавание. Выдерживают недолговременный контакт с водой.

⁵ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

⁶ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

КОНОПКИ И КЛЮЧ

Положение ключа	N: нормальное	1: 1-ый щелчок	2: 2-ой щелчок
Ключ	Свободный	Выставление даты	Выставление времени
Кнопка А Секундомер	Старт Стоп Рестарт	Старт Стоп Рестарт	Выставление хронографа 1/5 секундная стрелка
Кнопка В Секундомер	Сброс Промежуточное измерение Возврат к измерению	Сброс Промежуточное измерение Возврат к измерению	Выставление хронографа Минутная стрелка

ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Выдвиньте головку в позицию 2, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
- Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
- Устанавливая минутную стрелку, продвигайте его на 4-5 минут до желаемого времени, а затем верните его в нужное время.
- Верните заводную головку в нормальное положение.



ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

- Выдвиньте головку в положение 1.
- Поверните головку, чтобы выставить число.
- Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи.
- После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Д) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

- Данный хронограф обеспечивает измерение времени с шагом в 1/5 секунду, максимум до 59 минут 59 секунд.
- Когда измерение достигает 60 минут, секундомер автоматически прекращает отсчет.

❖ Стандартное измерение

Кнопка А (**Старт**) ————— Кнопка А (**Стоп**) ————— Кнопка В (**Сброс**)

❖ Измерение прошедшего времени

Кнопка А (**Старт**) ————— Кнопка А (**Стоп**) ————— Кнопка А (**Рестарт**) ————— Кнопка А (**Стоп**) ————— Кнопка В (**Сброс**)

↑
Перезапуск и остановку можно выполнять неоднократно кнопкой А.

❖ Раздельное измерение времени

Кнопка А (**Старт**) ————— Кнопка В (**Просмотр**) ————— Кнопка В (**Продолжение отсчета**) ————— Кнопка А (**Стоп**)
———— Кнопка В (**Сброс**)

↑
Измерение и продолжение отсчета можно выполнять неоднократно кнопкой В.

❖ Измерение двух интервалов

Кнопка А (**Старт**) ————— Кнопка В (**Время 1 интервала**) ————— Кнопка А (**засечка 2 интервала**) ————— Кнопка В (**Время 2 интервала**)
———— Кнопка В (**Сброс**)

Е) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний хронографа, в том числе и после замены батареи.

- Выдвиньте головку во 2-е положение.
- Нажмите кнопку А и держите не менее 2 секунд.
- Минутная стрелка хронографа сделает полный круг.
- Выставьте минутную стрелку хронографа в положении «0» кнопкой В.
- Нажмите кнопку А и держите не менее 2 секунд.
- Секундная (1/5) стрелка хронографа сделает полный круг.
- Выставьте секундную стрелку хронографа в положении «0» кнопкой В.
- После сброса стрелки до нулевого положения, нажмите на головку для возврата в исходное положение.

* Не возвращайте головку в исходное положение, пока секундная стрелка хронографа не вернется в положение 12:00 (НОЛЬ). При возврате головки в исходное положение стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и это положение принимается за положение 12:00 (НОЛЬ).

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.