

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLS (US) / Штюрлинг Ориджинал ЛЛС
Company Stuhrling Original LLS, 449, 20th Street, Brooklyn, NY, 11215

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ STUHLING ORIGINAL КАЛИБР МЕХАНИЗМА № VX00 & JP15

Часы показывают время в часах (+ 24 часовая индикация), минутах, секундах, дату, день недели, второй часовой пояс - GMT, с 24 часовой индикацией.

Точность хода: +/- 20 секунд в месяц.

Батарея: SR516SW, SR621SW

Важная информация о наручных часах

- Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Таблица соответствий степени водозащиты

Обозначение на корпусе	 Мытье рук	 Принятие душа, ванны	 Плавание	 Нырание	 Нырание с аквалангом
- (нет) ¹	✗	✗	✗	✗	✗
WR ²	✓	✗	✗	✗	✗
3 ATM (30M, 3BAR) ³	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (50M, 5BAR) ⁴	✓	✓	✗	✗	✗
10 ATM (100M, 10BAR) ⁵	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (200M, 20BAR) ⁶	✓	✓	✓	✓	✗

¹ – Недопустим контакт с водой, брызгами, потом и т.д.

² – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

³ – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

⁴ – Не допускается плавание. Выдерживают недолговременный контакт с водой.

⁵ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

⁶ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Правый циферблат

1. Выдвиньте головку в позицию 2, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
 - 24-часовая стрелка перемещается соответственно часовой стрелкой.
 - При настройке часовой стрелки проверьте правильность установки 24-часовой стрелки.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.



Левый циферблат

1. Выдвиньте головку в позицию 1.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА (ПРАВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ)

1. Выдвиньте головку в положение 1.
2. Поверните головку, чтобы выставить число.
 - Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ (ПРАВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ)

1. Выдвиньте головку в положение 2.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить день недели.
 - День меняется в период с 0:00 до 5:00.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС (ПРАВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ)

1. Нажмите кнопку «А», чтобы установить второй часовой пояс вперед на 15 минут.
2. Нажмите кнопку «В», чтобы установить второй часовой пояс назад на 15 минут.
 - Пошаговое перемещение стрелки второго пояса обеспечивается однократным нажатием на кнопку.
 - Ускоренное перемещение стрелки второго пояса обеспечивается длительным нажатием на кнопку.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.