

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50°C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бара (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бара (100 метров)
Маркировка на задней крышке	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги	✗	✓	✓
Дождь	✗	✗	✓
Плавание	✗	✗	✗
Погружение без газового баллона	✗	✗	✗

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течении нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода.

Часы механические с автоподзаводом требуют ежедневно утром и вечером подзаводку по 5-10 оборотов (в зависимости от интенсивности носки часов).

Возможные конфигурации циферблатов.

Часы с механизмом Miyota 0S20/0S2A



ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвинуть головку во 2-е положение.
2. Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение начинается движение малой секундной стрелки.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвинуть головку в 1-е положение.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.
Выставление числа в промежуток времени между 21.00 и 1.00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Данный хронограф обеспечивает посекундное измерение и отображение времени максимум до 59 минут 59 секунд.

Секундная стрелка хронографа движется непрерывно в течение 59 минут 59 секунд после пуска.

Измерение времени с помощью хронографа

1. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку А.
2. При нажатии на кнопку В происходит сброс показаний хронографа, при котором секундная и минутная стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний прибора, в том числе — после замены батареи.

1. Выдвинуть головку во 2-е положение.
2. Нажатием на кнопку А установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение. Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку А.
3. Когда стрелка дойдет до нулевого положения, вернуть головку в исходное положение.

* Не нажимать на головку для возврата ее в исходное положение до полного возвращения секундной стрелки хронографа в нулевое положение.

При возврате головки в исходное положение стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и это положение принимается за нулевое.

Часы с механизмом Miyota 0S22

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ



Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте головку в положение 2-ого щелчка, так что секундная стрелка остановится в положении НОЛЬ.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение синхронно с сигналом точного времени начинается движение малой секундной стрелки.

В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
 2. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы выставить число.
- * Выставление числа в промежуток времени между 21.00 и 1.00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажмите на головку и верните ее в исходное положение.

Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Данный хронограф обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/20 (1/1) секунды максимум до 59 мин 59 сек. Секундная стрелка 1/20 (1/1) хронографа обратного отсчета продолжает двигаться 60 секунд после старта, а затем останавливается в позиции НОЛЬ.

Измерение времени с помощью хронографа

1. Нажмите кнопку "В", чтобы перевести часы в режим хронографа.
 2. Секундная стрелка хронографа останавливается в позиции НОЛЬ, и меняются на секундную стрелку 1/20 (1/1) хронографа.
 3. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку "А".
 4. Секундная стрелка 1/20 (1/1) хронографа останавливается в позиции НОЛЬ через 60 секунд после старта.
 5. Когда кнопка "А" нажимается для остановки хронографа, секундная стрелка 1/20 (1/1) хронографа быстро перемещается, чтобы показать измеренное время.
 6. Нажатие кнопки "В" приводит к сбросу показаний хронографа, и все стрелки возвращаются к их позициям НОЛЬ.
- * Движение хронографа обратного отсчета является демонстрацией.
- Действительные измерения будут показаны при остановке демонстрации обратного отсчета/нажатии кнопки STOP.



Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа и секундная стрелка 1/20 (1/1) хронографа не возвращаются в положение НОЛЬ секунд после сброса показаний хронографа, в том числе — после замены батарейки.

1. Выдвиньте головку в положение 2-ого щелчка.
 2. Нажатием на кнопку "А" установите секундную стрелку хронографа в положение НОЛЬ.
 3. Нажатием на кнопку "В" установите секундную стрелку 1/20 хронографа в положение НОЛЬ.
 4. Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку "А" или "В".
 5. Когда стрелка дойдет до нулевого положения, сбросьте показания времени и верните головку в исходное положение.
 6. Нажмите на кнопку "В", чтобы проверить, что стрелки хронографа установились в положение НОЛЬ.
- * Не нажимайте на головку для возврата ее в исходное положение до полного возвращения секундной стрелки хронографа и секундной стрелки 1/20 хронографа в положение НОЛЬ.

При возврате головки в исходное положение каждая стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и эти положения принимаются за положение НОЛЬ.

Часы с механизмом Miyota 0S21



Работа с хронографом

Данный хронограф обеспечивает посекундное измерение и отображение времени максимум до 59м 59с. Секундная стрелка хронографа движется непрерывно в течение 59м 59с после пуска.

Измерение времени с помощью хронографа:

- пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку «А».
- при нажатии на кнопку «В» происходит сброс показаний хронографа, при котором секундная и минутная стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



Настройка времени

- осторожно потяните заводную головку до положения 3.
- поворотом головки установите текущее время.
- верните заводную головку в положение 1.

Настройка даты

- осторожно потяните заводную головку до положения 2.
- поворотом головки против часовой стрелки установите текущую дату.

Внимание! Выставление даты в промежуток времени между 21:00 и 01:00 может привести к тому, что переключения даты на следующие сутки не произойдет.

Сброс показаний хронографа в т.ч. после замены батареи:

- Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний прибора, в том числе - после замены батареи.
- выдвинуть заводную головку в положение 3.
- нажатием на кнопку «А» установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение. Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку «А».
- когда стрелка дойдет до нулевого положения, вернуть головку в исходное положение.